

Esempio Pilota:
SommaDiDueByteInALeBL

```
; ESEMPIO PILOTA su
; Istruzioni MOV e ADD/SUB su Registri

; Caricare un numero esadecimale
; (1 byte) nel registro AL,
; un secondo numero esadecimale
; (1 byte) nel registro BL,
; calcolarne la somma e far si che
; tale somma, alla fine,
; si trovi nel registro AL.

; Carica un numero (3) di un byte in AL ...
MOV AL, 03h

; Carica un numero (5) di un byte in BL ...
MOV BL, 05h

; Aggiungi il contenuto di BL in AL ...
ADD AL, BL

; Fermati ...
HLT
```